


Schema collegamenti pannello stand-alone



NOTA:

Prima di collegare gli aerosol collegare una resistenza da 100 ohm 1/2W tra i morsetti 1-2 e verificare che la tensione ai capi sia inferiore a 1 V.

Una volta eseguita la prova eliminare la resistenza e collegare gli aerosol.

ATTENZIONE: NON SUPERARE I 10 TENTATIVI CONSENTITI. SUPERATO QUESTO LIMITE L'UNITA' VA IN BLOCCO E DEVE ESSERE RESTITUITA AL PRODUTTORE.

LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE DI INSTALLAZIONE EDUSO.